



PEKIT01

Smart Security Kit

Quick Start Guide

EN.....	1
RU.....	2
BG.....	3
CZ.....	4
DE.....	5
ES.....	6
FR.....	7
GR.....	8
IT.....	9
KZ.....	10

LT.....	11
LV.....	12
NL.....	13
NO.....	14
PL.....	15
RO.....	16
SE.....	17
SK.....	18
TR.....	19
UA.....	20

GENERAL INFO

Specification ¹	Wi-Fi, ZigBee (Wireless connection distance: Up to 40 m). Control Gateway: DC 5V/0.7A, 5W max, 2.4GHz. Battery operated sensors. Operating conditions: 0°C to +40°C, up to 85% RH
Functions	Cloud platform support, collection and analysis of data from up to 100 devices, timely detection of leaks and smoke, control of door/window opening, PIR Technology of motion detection, low power consumption, tool-free installation
Scope of Supply	Control Gateway (Power Adapter and RJ-45 Ethernet Cable of 1.0m incl.), Smoke Sensor (CR123A Battery, Screws, Reset Pin and 3M Tape incl.), Leak Sensor (CR123A Battery incl.), Door & Window Sensor (CR2032 Battery, Screw, Reset Pin and 3M Tape/Sponge incl.), Motion Sensor (CR2450 Battery, Screws and 3M Tape incl.), Quick Start Guide, Warranty Card, Sticker
Warranty	2 years (Service life: 2 years)

INSTALLATION AND CONFIGURATION²

1. Unpack the Control Gateway and plug it into the source of power using the power adapter.
2. Connect your smartphone to Wi-Fi (2.4GHz) and log in to your **Perenio Smart** app Account (or download the mobile application from Google Play or Apple Store and register a new User Account). Then, click on the "+" icon in the "Devices" tab and follow connection tips specified on the screen.
3. Unpack sensors and power them on by removing the battery insulating strip (The LED will blink). Then, click on the "+" icon and follow connection tips specified on the screen.
4. Click on the Control Gateway or a sensor image in the "Devices" tab to manage its functionality.

SAFETY OPERATION RULES

The Control Gateway MUST NOT be switched off or disconnected from the mains for at least **5 minutes** after the RESET Button is pressed, as well as for at least **10 minutes** after the firmware update process is started. Devices shall not be installed outdoors or exposed to moisture, dust, marine air, etc. Storage and transportation conditions, as well as working temperature ranges shall be observed. It is not allowed to drop, throw or disassemble devices, as well as attempt to repair them on one's own.

TROUBLESHOOTING

1. Initial connection of the CG to Wi-Fi failed: Restore factory settings by pressing the reset button for 10 seconds when the CG is powered on.
2. Short beeps after the Smoke Sensor is powered on, or absent or faint alarm: Low battery level of the sensor.
3. The Leak Sensor is "offline" unexpectedly: Low battery level of the sensor, or it is out of the ZigBee coverage.
4. The Door & Window Sensor does not activate: The battery is improperly inserted or low battery level of the sensor.
5. The Motion Sensor triggers unexpectedly: Low battery level or heat emission in the sensor field of vision.

¹ Devices are for indoor installation only.

² All information contained herein is subject to amendments without prior notification of the User. For current information and details on the device description and specification, connection process, certificates, warranty and quality issues, as well as the **Perenio Smart** app functionality, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at perenio.com/documents. All trademarks and names herein are the property of their respective owners. See operating conditions and date of manufacture on the individual packaging. Manufactured by *Perenio IoT spol s r.o.* (Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovce 251 01, Czech Republic). Made in China.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики ¹	Wi-Fi, ZigBee (расстояние для беспроводного подключения: до 40 м). Центр управления: 5 В постоянного тока/0,7 А (выход), 5 Вт, 2,4 ГГц. Датчики работают от батареек. Условия эксплуатации: от 0°C до +40°C, до 85% отн. влажности
Функции	Поддержка облачных служб, сбор и анализ данных со 100 датчиков, своевременное обнаружение протечек и дыма, контроль открытия двери/окна, PIR-технология обнаружения движения, низкое энергопотребление, установка без инструментов
Комплект поставки	Центр управления (адаптер питания и сетевой кабель RJ-45 в комп.), датчик дыма (батарея CR123A, шурупы, штифт и лента 3М в комп.), датчик протечки (батарея CR123A в комп.), датчик открытия (батарея CR2032, шуруп, штифт и лента/прокладка 3М в комп.), датчик движения (батарея CR2450, шурупы и лента 3М в комп.), краткое руководство пользователя, гарантийный талон, наклейка
Гарантия	2 года (срок службы: 2 года)

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА²

1. Распаковать центр управления и подключить его к электросети с помощью адаптера питания.
2. Подключить смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц) и войти в учетную запись мобильного приложения «**Perenio Smart**» (либо скачать приложение в Google Play или Apple Store и создать новый аккаунт). Нажать на иконку «+» во вкладке «Устройства» и следовать инструкциям по подключению на экране.
3. Распаковать датчики, для чего открыть крышки и извлечь изолирующую полосу батарейки, чтобы они включились (моргнет световой индикатор). Нажать на иконку «+» и следовать инструкциям по подключению, указанным на экране.
4. Для управления ЦУ либо датчиком следует нажать на его изображение во вкладке «Устройства».

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не допускается отключать центр управления от сети питания в течение **5 минут** после сброса настроек (нажатие кнопки RESET) и в течение **10 минут** после запуска процесса обновления прошивки. Не устанавливать устройства вне помещения и не подвергать их воздействию влаги, пыли, морского воздуха, т.д. Соблюдать условия хранения и транспортировки устройств, а также температурный режим эксплуатации. Не ронять, не бросать, не разбирать устройства и не пытаться починить их самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Ошибка первого подключения ЦУ к Wi-Fi: сбросить настройки, удерживая кнопку сброса нажатой в течение 10 сек при включенном ЦУ.
2. Короткие звуковые сигналы после включения датчика дыма либо отсутствует/слабый сигнал: низкий уровень заряда батарейки.
3. Датчик протечки пропадает из сети: низкий уровень заряда батарейки, или датчик вне зоны действия ZigBee.
4. Датчик открытия не срабатывает: неправильно установлена батарейка или низкий заряд батарейки.
5. Датчик движения внезапно срабатывает: низкий уровень заряда батарейки или тепловое излучение в зоне обзора датчика.

¹ Устройства предназначены для установки в помещении.

² Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также процесс подключения, сертификаты, сведения о компании, принимающих претензии по качеству и гарантии, а также функции приложения «**Perenio Smart**» содержится в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке perenio.com/documents. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев. Условия эксплуатации и дата производства указаны на упаковке. Производитель: «Перенио IoT спол с р.о.» (Чехия, Ржичани - Ягловце 251 01, На Длоухем, 79). Сделано в Китае.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики ¹	Wi-Fi, ZigBee (разстояние за безжична връзка: до 40 m). Контролен център: 5 V постоянен ток/0,7 A (изход), 5 W, 2,4 GHz. Сензорите работят от батерия. Условия на експлоатация: от 0°C до +40°C, до 85% отн. влажност
Функции	Поддръжка на облачни услуги, събиране и анализ на данни от 100 сензора, навременно откриване на течове и дим, контрол срещу отваряне на врата/прозорец, PIR-технология за засичане на движение, ниска консумация на енергия, монтаж без инструменти
Съдържание на комплекта	Контролен център (захранващ адаптер и мрежов кабел RJ-45, включени в комп.), сензор за дим (батерия CR123A, винтове, шифт и 3M лента, включени в комп.), сензор за теч (батерия CR123A, включена в комп.), сензор за врата и прозорец (батерия CR2032, винт, шифт и лента/уплътнител 3M, включена в комп.), сензор за движение (батерия CR2450, винтове и лента 3M, включени в комп.), кратко ръководство за потребителя, гаранционна карта, стикер
Гаранция	2 години (експлоатационен живот: 2 години)

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА²

1. Разпокавайте контролния център и го свържете към електрическата мрежа с помощта на захранващия адаптер.
2. Свържете вашия смартфон с Wi-Fi (2,4 GHz) и влезте в акаунта на мобилното приложение «Perenio Smart» (или изтеглете приложението в Google Play или Apple Store и създайте нов акаунт). Натиснете върху иконата «+» в раздела «Устройства» и следвайте инструкциите за свързване на екрана.
3. Разпокавайте сензорите, като отворите капачиците и отстранете изолационната лента на батерията, така че да се включат (светлинният индикатор ще мигне). Натиснете върху иконата «+» и следвайте инструкциите за свързване, посочени на екрана.
4. За управление на КЦ или сензора натиснете върху неговото изображение в раздела «Устройства».

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Не се допуска изключването на контролния център от захранването в рамките на **5 минути** след нулиране на настройките (натискане на бутона RESET) и в рамките на **10 минути** след стартиране на процеса на актуализация на фирмуера. Не инсталирайте устройствата на открито и не ги излагайте на влага, прах, морски въздух и т.н. Спазвайте условията за съхранение и транспортиране на устройствата, както и температурния режим на експлоатация. Не изпускате, не хвърляйте, не разглобявайте устройството или не се опитвайте сами да го поправите.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Грешка при първата връзка на КЦ с Wi-Fi: нулирайте настройките, като задръжте бутона на рестартиране натиснат за 10 сек с включен КЦ.
2. Кратки звукови сигнали след включване на сензора за дим или липса/слаб сигнал: ниско ниво на батерията.
3. Сензорът за теч изчезва от мрежата: ниско ниво на батерията или сензорът е извън обхвата на ZigBee.
4. Сензорът за врата и прозорец не работи: батерията е инсталирана неправилно или ниско ниво на батерията.
5. Сензорът за движение се задейства внезапно: ниско ниво на батерията или топлинно излъчване в зона на обхвата на сензора.

¹ Устройствата са предназначени за вътрешен монтаж.

² Цялата информация, съдържаща се в този документ, подлежи на промяна без предизвестие на потребителите. Актуална информация и подробно описание на устройството, както и процеса на свързване, сертификати, информация за компанията, които приемат претенции за качество и гаранции, както и функциите на приложението «Perenio Smart», се съдържат в инструкциите, достъпни за изтегляне от уебсайта perenio.com/documents. Всички търговски марки и техните имена са собственост на съответните им собственици. Условията на експлоатация и датата на производство са посочени на опаковката. Производител: Perenio IoT spol s r.o. (Чехия, Rzhichani - Jazlowice 251 01, Na Dlouhem, 79). Произведено в Китай.

OBECNÁ INFORMACE

Specifikace ¹	Wi-Fi, ZigBee (vzdálenost pro bezdrátové připojení: až 40 m). Ovládací centrum: DC 5V/0,7A (výstup), 5 W, 2,4 GHz. Sensory pracují z baterií. Provozní podmínky: 0°C až +40°C, až 85% relativní vlhkosti
Funkce	Podpora cloudových služeb, sběr a analýza dat ze 100 senzorů, včasná detekce úniků a kouře, ovládání otvírání dveří/oken, technologie PIR detekce pohybu, nízká spotřeba energie, instalace bez použití nástrojů
Obsah balení	Ovládací centrum (součástí dodávky je napájecí adaptér a síťový kabel RJ-45), senzor kouře (součástí dodávky je baterie CR123A, šrouby, hmoždinky a páska 3M), senzor úniku kapaliny (včetně baterie CR123A), senzor otevření (baterie CR2032, šrouby, hmoždinky a páska/těsnění 3M), pohybový senzor (baterie CR2450, šrouby a 3M páska), příručka pro rychlý start, záruční list, nálepka.
Záruka	2 roky (životnost: 2 roky)

INSTALACE A SEŘÍZENÍ²

1. Rozbalte ovládací centrum a připojte jej k elektrické síti pomocí napájecího adaptéru.
2. Připojte svůj smartphone k síti Wi-Fi (2,4 GHz) a přihlaste se k účtu mobilní aplikace **Perenio Smart** (nebo si stáhněte aplikaci z Google Play nebo Apple Store a vytvořte nový účet). Klikněte na ikonu „+“ na kartě „Zařízení“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Rozbalte senzory, otevřete kryty a vyjměte izolační pás baterie tak, aby se zapnuly (kontrolka blikne). Klikněte na ikonu „+“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pro ovládání OC nebo senzoru klikněte na jeho obrázek na kartě „Zařízení“.

POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ

Není dovoleno odpojit ovládací centrum od napájení do **5 minut** po resetování nastavení (stisknutím tlačítka RESET) a do **10 minut** po zahájení procesu aktualizace firmwaru. Neinstalujte zařízení venku ani jej nevystavujte vlhkosti, prachu, mořskému vzduchu atd. Dodržujte podmínky skladování a přepravy, jakož i teplotní režim provozu zařízení. Nenechte zařízení spadnout, neházejte s ním, nerozebírejte jej ani se jej nepokoušejte opravit sami.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

1. Chyba prvního připojení ovládacího centra k Wi-Fi: resetujte nastavení stisknutím a přidržením tlačítka reset po dobu 10 sekund, když je ovládací centrum zapnuté.
2. Krátké zvukové signály po zapnutí senzoru kouře nebo žádný/slabý signál: nízká úroveň nabití baterie.
3. Senzor úniku kapaliny náhle zmizí ze sítě: nízká úroveň nabití baterie nebo senzor je mimo dosah ZigBee.
4. Senzor otevření nefunguje: baterie je nesprávně vložena nebo je vybitá.
5. Senzor pohybu se náhle spustí: nízká úroveň nabití baterie nebo teplotné záření v zorném poli senzoru.

¹ Zařízení jsou určeny pro vnitřní instalaci.

² Všechny informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění uživatele. Aktuální informace a podrobný popis zařízení, jakož i postup připojení, certifikáty, informace o společnostech přijímajících a řešících stížnosti zákazníků na kvalitu a záruky, jakož i funkce aplikace **Perenio Smart** najdete v pokynech dostupných ke stažení na odkazu perenio.com/documents. Všechny uvedené ochranné známky a jejich názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Provozní podmínky a datum výroby jsou uvedeny na obalu. Výrobce: Perenio IoT spol. s r.o. (Na Dlouhém 79, Říčany – Žažlovice 251 01, Česká republika). Vyrobeno v Číně.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kenndaten ¹	WLAN, ZigBee (Distanz für drahtlose Verbindung: bis zu 40 m). Kontrollzentrum: 5 VDC/0,7 A (Ausgang), 5 W, 2,4 GHz. Die Sensoren sind batteriebetrieben. Betriebsbedingungen: von 0°C bis +40°C, bis zu 85% RF
Funktionen	Unterstützung von Cloud-Diensten, Datenerfassung und -analyse von 100 Sensoren, rechtzeitige Leck- und Rauchererkennung, Steuerung der Tür-/Fensteröffnung, PIR-Bewegungserkennungstechnologie, geringer Stromverbrauch, werkzeugfreie Installation
Lieferumfang	Kontrollzentrum (Netzteil und Netzkabel RJ-45 in Satz), Rauchmelder (CR123A Batterie, Schrauben, Stift und 3M Klebeband in Satz), Wassermelder (CR123A-Batterie in Satz), Öffnungssensor (Batterie CR2032, Schraube, Stift und Klebeband/Streifen 3M in Satz), Bewegungssensor (CR2450 Batterie, Schrauben und 3M Klebeband in Satz), Kurzanleitung, Garantiekarte, Aufkleber
Garantie	2 Jahre (Lebensdauer: 2 Jahre)

INSTALLATION UND KONFIGURATION²

1. Packen Sie das Kontrollzentrum aus und schließen Sie es mit einem Netzteil an das Stromnetz an.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) und melden Sie sich bei Ihrem Perenio Smart Mobile Account an (oder laden Sie die App von Google Play oder Apple Store herunter und erstellen Sie ein neuer Account). Tippen Sie auf das "+"-Symbol auf der Registerkarte "Geräte" und folgen Sie den Verbindungsanweisungen auf dem Bildschirm.
3. Packen Sie die Sensoren aus, indem Sie die Abdeckungen öffnen und den Batterie-Trennstreifen entfernen, um sie einzuschalten (das Licht wird blinken). Tippen Sie auf das "+"-Symbol und folgen Sie den Verbindungsanweisungen auf dem Bildschirm.
4. Um einen Kontrollzentrum oder Sensor zu steuern, tippen Sie auf sein Bild in der Registerkarte "Geräte".

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Das Kontrollzentrum darf nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem Zurücksetzen der Einstellungen (Drücken der RESET-Taste) und innerhalb von 10 Minuten nach Beginn des Firmware-Update-Prozesses vom Netz getrennt werden. Installieren Sie die Geräte nicht im Freien und setzen Sie sie nicht Feuchtigkeit, Staub, Seeluft usw. aus. Beachten Sie die Lager- und Transportbedingungen der Geräte sowie die Temperatur-Betriebsbedingungen. Lassen Sie die Geräte nicht fallen, werfen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

1. Fehler bei der ersten Verbindung des Kontrollzentrums mit WLAN: Setzen Sie die Einstellungen zurück, indem Sie den Reset-Knopf 10 Sekunden lang gedrückt halten, während der Kontrollzentrum eingeschaltet ist.
2. Kurze Pieptöne nach dem Einschalten des Rauchmelders, oder kein/schwaches Signal: niedriger Batteriestand.
3. Leckagesensor verschwindet vom Netz: Batterie schwach oder Sensor außerhalb des ZigBee-Bereichs.
4. Der Öffnungssensor funktioniert nicht: die Batterie ist nicht korrekt installiert oder die Batterieladung ist niedrig.
5. Der Bewegungssensor wird plötzlich ausgelöst: schwache Batterie oder Wärmestrahlung im Sichtfeld des Sensors.

¹ Die Geräte sind für die Installation in Innenräumen vorgesehen.

² Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Benachrichtigung der Benutzer geändert werden. Aktuelle Geräteangaben und -details sowie den Verbindungsprozess, Zertifikate, Angaben über die QS/Warranty Claiming-Unternehmen und **Perenio Smart** App-Funktionen finden Sie in den Anweisungen, die unter perenio.com/documents zum Download zur Verfügung stehen. Alle Marken und ihre Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Betriebsbedingungen und das Herstellungsdatum sind auf der Verpackung angegeben. Hersteller: "Perenio IoT spol s r.o.". (Tschechische Republik, Rzcizany - Jazhlovice 251 01, Na Dloukhem, 79). Hergestellt in China.

DATOS GENERALES

Datos técnicos ¹	Wi-Fi, ZigBee (distancia de conexión inalámbrica hasta 40 m). Centro de mando: 5 V de CD/0.7 A (salida), 5 W, 2.4 GHz. Los sensores funcionan a pilas. Condiciones de uso: de 0°C a +40°C, humedad relativa hasta 85%
Funciones	Apoyo a los servicios de nubes, recopilación y análisis de datos de 100 sensores, detección oportuna de fugas y humo, control de apertura de puertas y ventanas, tecnología de detección de movimiento PIR, bajo consumo de energía, instalación sin herramientas
Alcance de suministro	Centro de mando (con adaptador de alimentación y cable de red RJ-45), sensor de humo (con pila CR123A, tornillos, pasador y cinta 3M), sensor de fugas (con pila CR123A), sensor de apertura (con pila CR2032, tornillo, pasador y cinta/junta 3M), sensor de movimiento (con pila CR2450, tornillos y cinta 3M), guía de inicio rápido, tarjeta de garantía, etiqueta adhesiva.
Garantía	2 años (vida de servicio: 2 años)

INSTALACIÓN Y AJUSTE²

- Desempaque el centro de mando y conéctelo a la red eléctrica usando la unidad de alimentación.
- Conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi (2.4 GHz) e inicie sesión en la cuenta de aplicación móvil **Perenio Smart** (o baje la aplicación en Google Play o Apple Store y cree la cuenta nueva). Toque el icono "+" en la pestaña "Dispositivos" y siga las instrucciones de conexión en la pantalla.
- Desempaque los sensores, abra las tapas traseras y tire de las lengüetas aislantes de las pilas para encenderlos (los indicadores LED parpadearán). Toque el icono "+" y siga las instrucciones de conexión que aparecen en la pantalla.
- Para controlar el CM o el sensor, toque su imagen en la pestaña "Dispositivos".

USO SEGURO

El centro de mando no debe desconectarse de la fuente de alimentación durante **5 minutos** posteriores al restablecimiento de ajustes (pulsando el botón RESET) y durante **10 minutos** posteriores al inicio del proceso de actualización del firmware. No instale los dispositivos fuera de los edificios ni los exponga a la humedad, el polvo, el aire de mar, etc. Observe las condiciones de almacenamiento y transporte de los dispositivos, así como la temperatura de funcionamiento. No deje caer, arroje, desmonte o intente reparar los dispositivos por sí mismo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Error la primera vez que se conecta el CM a la Wi-Fi: Restablezca los ajustes manteniendo apretado el botón de restablecimiento durante 10 segundos mientras el CM esté encendido.
- Pitidos cortos después de encender el sensor de humo o una señal débil o nula: pila baja.
- El sensor de fugas desaparece de la red: pila baja o sensor fuera del alcance de ZigBee.
- El sensor de apertura no se activa: la pila no está correctamente instalada o la pila está baja.
- El sensor de movimiento se activa espontáneamente: pila baja o radiación térmica en la zona de visión del sensor.

¹ Los dispositivos están diseñados para el uso exclusivo dentro de edificios.

² Toda la información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso a los usuarios. En las instrucciones que se pueden descargar de perenio.com/documents encontrará información actualizada y una descripción detallada del aparato, así como el proceso de conexión, certificados, información sobre las empresas que aceptan las reclamaciones de calidad y garantía y las funciones de la aplicación **Perenio Smart**. Todas las marcas comerciales y sus nombres son propiedad de sus respectivos titulares. Las condiciones de uso y la fecha de producción se indican en el embalaje. Fabricante: Perenio IoT spol s r.o. (Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovice 251 01, República Checa). Fabricado en China.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques ¹	Wi-Fi, ZigBee (distance de connexion sans fil : jusqu'à 40 m). Centre de commande : 5 V de courant continu/ 0,7 A (sortie), 5 W, 2,4 GHz, les capteurs fonctionnant sur piles. Conditions d'exploitation : de 0°C à +40°C, jusqu'à 85 % de l'humidité relative
Fonctionnalités	Prise en charge de la plateforme cloud, collecte et analyse des données à partir de 100 capteurs, une détection opportune de fuites et fumée, contrôle d'ouverture d'une porte/ fenêtre, PIR-technologie de détection de mouvement, consommation d'énergie faible, installation sans instruments
Composition de l'ensemble furtif	Centre de commande (adapteur secteur et câble secteur RJ-45 fournis), capteur de fumée (batterie CR123A, vis, goupille et ruban 3M fournis), capteur de fuite (batterie CR123A fournie), capteur d'ouverture (batterie CR2032, vis, goupille et ruban/ joint 3M fournis), capteur de déplacement (batterie CR2450, vis, goupille et ruban 3M fournis), guide de démarrage rapide, bon de garantie, autocollant
Garantie	2 ans (durée de vie : 2 ans)

INSTALLATION ET RÉGLAGE²

- Débranchez le centre de commande et connectez-le au réseau électrique à l'aide de l'adaptateur secteur.
- Connectez le smartphone au réseau Wi-Fi (2,4 GHz) entrez au compte utilisateur de l'application mobile « **Perenio Smart** » (ou téléchargez l'application dans Google Play ou Apple Store et créez un nouveau compte). Cliquez sur l'icône « + » dans l'onglet « Appareils » et suivez les instructions sur la connexion spécifiées à l'écran.
- Débranchez les capteurs, pour cela il faut ouvrir le couvercle et retirer la bande isolante de la batterie d'une manière que les capteurs soient branchés (un voyant lumineux clignotera). Cliquez sur l'icône « + » et suivez les instructions sur la connexion spécifiées à l'écran.
- Cliquez sur l'image du centre de commande ou du capteur dans l'onglet « Appareils » pour gérer leurs fonctionnalités.

RÈGLES DE L'UTILISATION SÉCURISÉE

Ne débranchez pas le centre de commande du secteur d'alimentation pendant **5 minutes** après la réinitialisation des paramètres (après la pression du bouton RESET) et pendant **10 minutes** après le démarrage du processus de mise à jour du firmware. N'installez pas l'appareil à l'extérieur et ne l'exposez pas à l'humidité, à la poussière, à l'air marin, etc. Observer les conditions de stockage et de transport de l'appareil, ainsi que le régime de température de fonctionnement. Ne laissez pas tomber, ne jetez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

DÉPANNAGE

- Erreur de la première connexion du centre de commande au Wi-Fi : réinitialiser les paramètres en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes avec le centre de commande en marche.
- Des signaux d'alerte courts après le branchement du capteur de fumée ou l'absence de signaux/ ou bien un signal faible : un niveau bas de charge de la batterie.
- Le capteur de fuite disparaît du réseau : un niveau bas de charge de la batterie, ou bien le capteur se trouve en dehors de la zone de couverture ZigBee.
- Le capteur d'ouverture ne fonctionne pas : une batterie est installée incorrectement ou bien un niveau bas de charge de la batterie.
- Le capteur de déplacement se déclenche soudainement : un niveau bas de charge de la batterie ou bien un rayonnement de la chaleur dans le champ de vision du capteur.

¹ Les appareils sont destinés pour l'installation à l'intérieur.

² Toutes les informations que le présent document contient, peuvent être modifiées sans préavis et s'imposent aux utilisateurs sans réserve. Pour obtenir des informations actuelles sur la description détaillée de l'appareil aussi bien que sur le processus du branchement au réseau, les certificats, les renseignements sur les entreprises acceptant des réclamations en terme de la qualité et de la garantie, ainsi que les fonctions de l'application « **Perenio Smart** », consultez les instructions téléchargeables sur le lien suivant perenio.com/documents. Toutes les marques citées et leurs dénominations sont la propriété de leurs propriétaires correspondants. Les conditions de fonctionnement et la date de fabrication sont indiquées sur l'emballage. Le fabricant : « Perenio IoT spol s r.o. » (République Tchèque, Ricany - Jazlovice 251 01, Na Dlouchem, 79). Fabriqué en Chine.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδιαγραφές ¹	Wi-Fi, ZigBee (απόσταση για ασύρματη σύνδεση: έως 40 m). Κέντρο ελέγχου: DC 5 V / 0,7 A (έξοδος), 5 W, 2,4 GHz. Οι αισθητήρες λειτουργούν με μπαταρία. Συνθήκες λειτουργίας: από 0°C έως +40°C, έως 85% σχετική υγρασία
Λειτουργίες	Υποστήριξη υπεριώδους νέφους, συλλογή και ανάλυση δεδομένων από 100 αισθητήρες, εγκαίρως ανίχνευση διαρροών και καπνού, έλεγχος ανοίγματος πόρτας/παράθυρου, PIR τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εγκατάσταση χωρίς εργαλεία
Περιεχόμενα παράδοσης	Κέντρο ελέγχου (περιλαμβάνεται τροφοδοτικό και καλώδιο δικτύου RJ-45), ανιχνευτής καπνού (περιλαμβάνεται μπαταρία CR123A, βίδες, κορφήτσα και ταινία 3M), αισθητήρας διαρροής (περιλαμβάνεται μπαταρία CR123A), αισθητήρας ανοίγματος (περιλαμβάνεται μπαταρία CR2032, βίδα, κορφήτσα και ταινία 3M), αισθητήρας κίνησης (περιλαμβάνεται μπαταρία CR2450, βίδες και ταινία 3M), οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης, αυτοκόλλητο
Εγγύηση	2 χρόνια (διάρκεια χρήσης: 2 χρόνια)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ²

1. Αποσυνεκλώστε το κέντρο ελέγχου και συνδέστε το στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα ρεύματος.
2. Συνδέστε το smartphone σας σε δίκτυο Wi-Fi (2,4 GHz) και συνδεθείτε στον λογαριασμό εφαρμογής Perenio Smart via κινητές συσκευές (ή κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play ή το Apple Store και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό). Πατήστε το εικονίδιο "+" στην καρτέλα "Συσκευές" και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης στην οθόνη.
3. Αποσυνεκλώστε τους αισθητήρες ανοίγματος τα καλύμματα και αφαιρώντας τη μονωτική ταινία της μπαταρίας έτσι ώστε να ανάνυον (η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει). Πατήστε το εικονίδιο "+" και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης στην οθόνη.
4. Για να ελέγξετε το κέντρο ελέγχου ή τον αισθητήρα, πατήστε την εικόνα του στην καρτέλα "Συσκευές".

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται η αποσύνδεση του κέντρου ελέγχου από το τροφοδοτικό εντός **5 λεπτών** μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων (πατώντας το κουμπί RESET) και εντός **10 λεπτών** μετά την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης λογισμικού. Μην εγκαθιστάτε τις συσκευές σε εξωτερικούς χώρους και μην τις εκθέτετε σε υγρασία, σκόνη, θαλάσσιο αέρα κ.λ.π. Τηρήστε τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς συσκευών, καθώς και το καθεστώς θερμοκρασίας λειτουργίας. Μη ρίχνετε, πετάτε, αποσυρμαλοποιείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Σφάλμα τις πρώτης σύνδεσης του κέντρου ελέγχου με Wi-Fi: επαναφέρετε τις ρυθμίσεις κρατώντας πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα με το κέντρο ελέγχου ενεργοποιημένο.
2. Σύμπτωμα ηχητικά σήματα μετά την ενεργοποίηση του ανιχνευτή καπνού ή απουσία/χαμηλό σήμα: χαμηλή φόρτιση μπαταρίας.
3. Ο αισθητήρας διαρροής εξαφανίζεται από το δίκτυο: χαμηλή φόρτιση μπαταρίας ή ο αισθητήρας είναι εκτός εύρους του ZigBee.
4. Ο αισθητήρας ανοίγματος δε λειτουργεί: η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή.
5. Ο αισθητήρας κίνησης ενεργοποιείται ξαφνικά: χαμηλή φόρτιση μπαταρίας ή θερμοκί ακινοβολία στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα.

¹ Η συσκευή προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση.

² Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες. Για ενημερωμένες πληροφορίες και λεπτομερείς περιγραφές της συσκευής, καθώς και τη διαδικασία σύνδεσης, πιστοποιητικά, πληροφορίες σχετικά με εταιρείες που αποδέχονται αξιώσεις για ποιότητα και εγγύηση, καθώς και για τις λειτουργίες της εφαρμογής **Perenio Smart**, ανατρέξτε στις οδηγίες που είναι διαθέσιμες για λήψη στο perenio.com/documents. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται και τα ονόματα των αποτελούν δικαιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι συνθήκες λειτουργίας και η ημερομηνία παραγωγής αναγράφονται στη συσκευασία. Κατασκευαστής είναι Perenio IoT spol s r.o. (Τοπική Δημοκρατία, Ricany - Jazlovce 251 01, Na Dlouchem, 79). Κατασκευασμένο στην Κίνα.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche ¹	Wi-Fi, ZigBee (distanza per la connessione wireless: fino a 40 m). Il gateway di controllo: 5 V di corrente continua/0,7 A (uscita), 5 W, 2,4 GHz. I sensori funzionano a batteria. Condizioni di esercizio: da 0°C a +40°C, fino a 85 % dell'umidità relativa
Funzioni	Supporto dei servizi cloud, raccolta e analisi dei dati da 100 sensori, rilevamento tempestivo delle perdite e del fumo, controllo di apertura della porta/finestra, tecnologia PIR di rilevamento del movimento, consumo di energia basso, installazione senza attrezzi
Composizione della fornitura	Centro di controllo (adattatore di alimentazione e cavo di rete RJ-45 inclusi), rivelatore di fumo (batteria CR123A, le viti, spina e nastro 3M inclusi), sensore di perdite (batteria CR123A inclusa), sensore di apertura (batteria CR2032, vite, spina e nastro/guarnizione 3M inclusi), sensore di movimento (batteria CR2450, le viti e nastro 3M inclusi), Guida Rapida, tagliando di garanzia, etichetta
Garanzia	2 anni (durata di funzionamento: 2 anni)

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE²

1. Spacchettare il gateway di controllo e connetterlo alla presa elettrica utilizzando l'adattatore di alimentazione.
2. Connettere lo smartphone alla rete Wi-Fi (2,4 GHz) e accedere all'account dell'applicazione per i cellulari «**Perenio Smart**» (o scaricare l'applicazione da Google Play o Apple Store e creare un account nuovo). Premere l'icona «+» sulla scheda "Dispositivi" e seguire le istruzioni sullo schermo.
3. Spacchettare i sensori, aprire i coperchi e rimuovere le striscie isolanti delle batterie in modo che si accendano (la spia lampeggerà). Premere l'icona «+» e seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Per controllare il gateway di controllo o il sensore, fare clic sulla sua immagine nella scheda "Dispositivi".

REGOLE PER UTILIZZO SICURO

Non sconnettere il gateway di controllo dall'alimentazione entro **5 minuti** dal ripristino delle impostazioni (premando il pulsante RESET) ed entro **10 minuti** dall'avvio del processo di aggiornamento del firmware. Non installare i dispositivi all'aperto né esporlo a umidità, polvere, aria di mare, ecc. Rispettare le condizioni di conservazione e di trasporto del dispositivo, nonché il regime temico di funzionamento. Non far cadere, lanciare, smontare il dispositivo o tentare di ripararlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Errore di primo connessione del centro di controllo alla Wi-Fi: ripristinare le impostazioni premendo il pulsante di ripristino per 10 secondi con il centro di controllo acceso.
2. Segnali audio brevi dopo l'accensione del rivelatore di fumo o segnale assente/debole: la batteria scarica.
3. Il sensore di perdite scompare dalla rete: la batteria scarica o il sensore è fuori dalla zona d'azione ZigBee.
4. Il sensore di apertura non funziona: la batteria non è installata correttamente o la batteria è scarica.
5. Il sensore di movimento si attiva improvvisamente: la batteria scarica o la radiazione di calore nel campo visivo del sensore.

¹ I dispositivi sono previsti per l'installazione in locale.

² Tutte le informazioni contenute nel documento presente sono soggette alle modifiche senza preavviso per gli utenti. Per informazioni correnti e descrizioni dettagliate del dispositivo, nonché il processo di connessione, i certificati, le informazioni sulle aziende che accettano i reclami per qualità e garanzia, nonché le funzioni dell'applicazione «**Perenio Smart**» vedere le istruzioni disponibili per il download su perenio.com/documents. Tutti i marchi di commercio e i loro nomi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le condizioni di esercizio e la data di produzione sono indicate sulla confezione. Produttore: "Perenio IoT spol s r.o." (Czech Republic – Ricany - Jazlovce 251 01, Na Dlouhem 79). Prodotto in Cina.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Сипаттамалары ¹	Wi-Fi, ZigBee (сымсыз қосылу үшін қашықтық: 40 м дейін). Басқару орталығы: 5 В тұрақты ток/0,7 А (шығыс), 5 Вт, 2,4 ГГц. Датчиктер батареядан жұмыс істейді. Пайдалану шарттары: 0°C бастап +40°C дейін, салыстырғалық 85% дейін
Функциялар	Бұлтты қызметтерді қолдау, 100 датчиктер деректерді жинау және талдау, су басып кету мен түтінді уақытылы көру, есіктің/терезенің ашылуын бақылау, қозғалысты көрудің PIR-технологиясы, төмен энергия тұтынуы, аспаптарсыз орнату
Жеткізілім жинағы	Басқару орталығы (қуат беру адаптері мен RJ-45 желілік кабелі жин.), түтін датчигі (CR123A батареясы, бұрандалар, сұққыш, 3М таспасы жин.), су басуының датчигі (CR123A батареясы жин.), ашылу датчигі (CR2032 батареясы, бұранда, сұққыш және 3М таспасы/тығыздауышы жин.), қозғалыс датчигі (CR2450 батареясы, бұрандалар және 3М таспа жин.), пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы, кепілдік талоны, жапсырма
Кепілдік	2 жыл (қызмет мерзімі: 2 жыл)

ОРНАТУ ЖӘНЕ ТЕҢШЕУ²

1. Камераны ормадан шығарып, оны қуат беру адаптері көмегімен электр желісіне қосу.
2. Смартфонды Wi-Fi (2,4 ГГц) желісіне қосып, «**Perenio Smart**» мобильді қолданбалының тіркеме жазбасына кіріңіз (немесе қолданбаны Google Play немесе Apple Store жүктеңіз де жаңа аккаунт ашыңыз). «Құрылғылар» қойындысындағы «+» белгішесін басып, экранда көрсетілген қосылым нұсқауларын орындаңыз.
3. Датчиктер қосылу үшін, қақпақтарды ашып, батареяның оқшаулағыш жолағын шығару арқылы датчиктерді ормандан шығарыңыз (жарық индикаторы жыпылықтайды). «+» белгішесін басып, экранда көрсетілген қосылу бойынша нұсқаулықтарды орындаңыз.
4. БО немесе датчикті басқару үшін «Құрылғылар» қойындысындағы оның суретін нұқыңыз.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін **5 минут** ішінде (RESET батырмасын басы) және бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үрдісін бастағаннан кейін **10 минут** ішінде құрылғыны қуат көзінен ажыратпаңыз. Құрылғыны ашық ауада орнатпаңыз немесе ылғалдың, шаңның, теңіз ауасының және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз. Құрылғының сақтау және тасымалдау жағдайларын, сондай-ақ пайдаланудың температуралық режимін қадағалаңыз. Құрылғыны тастамаңыз, лақтырмаңыз, бөлшектемеңіз және өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

1. БО Wi-Fi-ға бірінші қосылуының қателігі: қосылған БО жағдайында қалпына келтіру батырмасын 10 секунд ішінде басып тұрып параметрлерді қалпына келтіріңіз.
2. Түтін датчигін қосудан кейін қысқа дауыстық сигналдар немесе олар жоқ/әлсіз сигнал: батарея зарядының төмен деңгейі.
3. Су басуының датчигі желіден жоғалады: батарея зарядының деңгейі төмен немесе датчик ZigBee әсерінің ауқымынан тыс.
4. Ашылу датчигі істемейді: батареясы дұрыс орнатылмаған немесе батарея зарядының деңгейі төмен.
5. Қозғалыс датчигі кенеттен іске қосылады: батарея зарядының деңгейі төмен немесе сенсордың шолу аймағында жылу сәулелену.

¹ Құрылғы бөлме ішінде орнатуға арналған.

² Осы құжаттағы барлық ақпарат пайдаланушыларға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының өзекті мәліметтері мен құрылғының қосымша сипаттамасы, сондай-ақ қосылу үрдісі, сертификаттар, сапа және кепілдік бойынша шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы мәліметтер, сондай-ақ «**Perenio Smart**» қолданбалының функциялары perenio.com/documents сітемесі бойынша жүктеуге болатын нұсқауларда қамтылады. Барлық аталған сауда белгілері және олардың атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Пайдалану шарттары мен өндіріс мерзімі қаптамада көрсетілген. Өндіруші: «Перенио Иот спол с.р.о.» (Чехия, Ржичани - Яблонице 251 01, На Длоухем, 79). Қытайда жасалған.

BENDRA INFORMACIJA

Charakteristikos ¹	Wi-Fi, ZigBee (atstumas belaidžiam prisijungimui: iki 40 m). Valdymo centras: 5 V pastovios srovės/0,7 A (išeiga), 5 W, 2,4 GHz. Jutikliai dirba nuo baterijų. Eksploatavimo sąlygos: nuo 0°C iki +40°C, iki 85% santykinio drėgnumo.
Funkcijos	Palaikymas debesies tamybų, surinkimas ir analizė duomenų iš 100 jutiklių, pratekėjimo ir dūmų aptikimas laiku, durų/langų atidarymo kontrolė, PIR-judėjimo aptikimo technologija, žemos energijos sąnaudos, montavimas be instrumentų
Tiekiamas komplektas	Valdymo centras (maitinimo adapteris ir tinklo kabelis RJ-45 komp.), dūmų jutiklis (baterija CR123A, važtai, štitas ir juosta 3M komp.), nuotėkio jutiklis (baterija CR123A komp.), atidarymo jutiklis (baterija CR2032, varžtas, štitas ir juosta/tarpinė 3M komp.), judėjimo jutiklis (baterija CR2450, varžtai ir juosta 3M kompl.), trumpas pradžios vadovas, garantinis talonas, lipdukas
Garantija	2 metai (galiojimo laikotarpis: 2 metai)

MONTAVIMAS IR NUSTATYMAS²

1. Išpauoti valdymo centrą ir prijungti jį prie elektros tinklo maitinimo adapterio dėka.
2. Prijungti išmanųjį telefoną prie tinklo Wi-Fi (2,4 GHz) ir įeiti į nuorodą mobilios programėlės „Perenio Smart“ (arba atsisiųsti programėlę Google Play arba Apple Store ir sukurti naują nuorodą). Paspausti mygtuką „+“ skirtukę „Prietaisai“ ir vadovautis instrukcijomis, nurodytoms ekrane.
3. Išpakuoti jutiklius, kam atidaryti dangtelius ir ištraukti izoliuojančią baterijos juostelę, kad jie įsijungtų (pamirksės šviesos diodas). Paspausti mygtuką „+“ ir vadovautis instrukcijomis, nurodytoms ekrane.
4. VC arba jutiklių valdymui reikia paspausti ant jo paveikslėlio skirtuke „Prietaisai“.

SAUGAUS NAUDOJIMO TAIKYKLĖS

Neleidžiama atjungti prietaiso nuo maitinimo tinklo **5 minučių** laikotarpyje po nustatymų atkūrimo (paspaudimas mygtuko RESET) ir **10 minučių** bėgyje po paleidimo programinės įrangos atnaujinimo. Nemontuoti už patalpos ribų ir neleisti drėgmės, dulkių, jūros oro ir t.t. patekimi. Laikytis prietaiso saugojimo ir transportavimo sąlygų, o taip pat temperatūros režimo. Nemeti, nemėtyti, neardyti prietaiso ir nebandyti jo pataisyti savarankiškai.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

1. VC pirmo prisijungimo prie Wi-Fi klaida: atkurti nustatymus, sulaikant atkūrimo mygtuką suspaustą 10 sek laikotarpyje esant įjungtam VC.
2. Trumpi garso signalai po dūmų jutiklio įjungimo arba nėra/silpnas signalas: žemas baterijos įkrovimo lygis.
3. Pratekėjimo jutiklis dingsta iš tinklo: žemas baterijos įkrovimo lygis, arba jutiklis už ZigBee veikimo zonos ribų.
4. Atidarymo jutiklis nesuveikia: neteisingai nustatyta baterija arba žemas baterijos įkrovimas.
5. Judėjimo jutiklis nesuveikia: žemas baterijos įkrovimo lygis arba šiluminė spinduliuotė už jutiklio apžiūros ribos.

¹ Prietaisas skirtas montuoti patalpoje.

² Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti pakeista be išankstinio naudotojų informavimo. Aktualius duomenis bei išsamų įrenginio aprašymą, o taip pat įjungimo procesą, sertifikatus, pretenzijas dėl kokybės ir garantijos priimančių kompanijų duomenis, programėlių „Perenio Smart“ funkcijas galima rasti instrukcijose, kurias galima parsisiųsti iš svetainės perenio.com/documents. Visi nurodyti prekyniai ženklai ir jų pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Eksploatavimo sąlygos ir pagaminimo data nurodyti ant pakuočės. Gamintojas: „Perenio IoT spol s r.o.“ (Čekija, Ržičanas - Jažlovicas 251 01, Na Dlouhem, 79). Pagaminta Kinijoje.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Specifikācijas ¹	Wi-Fi, ZigBee (bezvadu savienojuma attālums: līdz 40 m). Vadības vārteja: 5 VDC/0,7 A, 5 W max, 2,4 GHz. Sensori ar akumulatoru. Darbības apstākļi: 0°C līdz +40°C, mitrums līdz 85% RH
Funkcijas	Mākopplatformas atbalsts, datu savākšana un analīze no 100 ierīcēm, savlaicīga noplūdes un dūmu noteikšana, durvju/logu atvēršanas kontrole, PIR kustības noteikšanas tehnoloģija, zems enerģijas patēriņš, uzstādīšana bez instrumentiem.
Piegādes komplekts	Pārvaldības centrs (iekļauts strāvas adapteris un RJ-45 Ethernet kabelis 1,0 m), dūmu detektors (iekļauts CR123A akumulators, skrūves, atiestatīšanas tapa un 3M lente), noplūdes detektors (iekļauts CR123A akumulators), atvēršanas detektors (iekļauts CR2032 akumulators, skrūve, atiestatīšanas tapa un 3M lente/paplāksnis), kustību detektors (iekļauts CR2450 akumulators, skrūves un 3M lente), isa lietošanas pamācība, garantijas karte, uzlīme
Garantija	2 gadi (kalpošanas laiks: 2 gadi)

UZSTĀDĪŠANA UN KONFIGURĀCIJA²

1. Izsaiņojiet pārvaldības centru un pievienojiet to strāvas avotam, izmantojot strāvas adapteri.
2. Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi tīklu (2,4 GHz) un piesakieties "**Perenio Smart**" lietotnes kontā (vai lejupielādējiet mobilo lietotni no Google Play vai Apple Store un reģistrējiet jaunu lietotāja kontu). Pēc tam cilnē "Ierīces" noklikšķiniet uz ikonas "+" un izpildiet ekrānā redzamos pievienošanas norādījumus.
3. Izsaiņojiet detektorus un ieslēdziet tos, ņemot akumulatora izolācijas sloksni (mirgos gaismas diode). Pēc tam noklikšķiniet uz ikonas "+" un izpildiet ekrānā norādītos pievienošanas norādījumus.
4. Noklikšķiniet uz pārvaldības centra vai detektora attēla cilnē "Ierīces", lai pārvaldītu tā funkcionalitāti.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pārvaldības centru NEDRĪKST izslēgt vai atvienot no barošanas avota vismaz **5 minūtes** pēc pogas RESET piespiešanas, kā arī vismaz **10 minūtes** pēc programmaparatūras atjaunināšanas procesa uzsākšanas. Ierīci nedrīkst uzstādīt ārpus telpām vai pakļaut mitrumam, putekļiem, jūras gaisam utt. Jāievēro ierīces uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi, kā arī darba temperatūras režīms. Ierīci nedrīkst nosviest, mest vai izjaukt, kā arī mēģināt to patstāvīgi salabot.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

1. Pārvaldības centra sākotnējais savienojums ar Wi-Fi neizdevās: atjaunojiet rūpnieciskās iestatījumus, 10 sekundes turot piespiestu atiestatīšanas pogu, kad pārvaldības centrs ir ieslēgts.
2. Īsi pikstieni pēc dūmu detektora ieslēgšanas vai signāla neesamības vai vāja signāla gadījumā: zems sensora akumulatora uzlādes līmenis.
3. Noplūdes detektors negaidīti ir "bezzaistē": zems detektora akumulatora uzlādes līmenis vai tas ir ārpus ZigBee pārkļūjuma.
4. Atvēršanas detektors neaktivizējās: akumulators ir nepareizi ievietots vai zems sensora akumulatora līmenis.
5. Kustību detektors negaidīti iedarbojas: zems akumulatora līmenis vai siltuma starojuma sensora redzes laukā.

¹ Šī ierīce paredzēta uzstādīšanai tikai iekštelpās.

² Visa informācija, kas ietverta šajā dokumentā, var tikt mainīta bez iepriekšējas lietotāju brīdināšanas. Jaunāko informāciju par ierīci un detalizētu informāciju par ierīces aprakstu un specifikāciju, pievienošanas procesu, sertifikātiem, garantijas un kvalitātes jautājumiem, kā arī "**Perenio Smart**" lietotnes funkcionalitāti skatiet attiecīgajās instalēšanas un lietošanas rokasgrāmatās, kuras var lejupielādēt vietnē perenio.com/documents. Visas šeit norādītās preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Darbības apstākļi un izgatavošanas datumi ir norādīts uz iepakojuma. Ražotājs: "Perenio IoT spol s.r.o." (Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovce 251 01, Čehija). Ražots Ķīnā.

ALGEMENE INFORMATIE

Specificaties ¹	Wi-Fi, ZigBee (draadloze verbindingsafstand: tot 40 m). Control Gateway: DC 5 V/0,7 A, 5 W max, 2,4 Ghz. Melders op batterijen. Bedrijfsomstandigheden: 0°C tot +40°C, tot 85% RV
Funcities	Cloudplatformondersteuning, verzameling en analyse van gegevens van maximaal 100 apparaten, tijdige lekkage- en rookdetectie, controle van het openen van deuren en ramen, PIR-technologie voor bewegingsdetectie, laag energieverbruik, gereedschapsloze montage
Leveringsomvang	Controle Gateway (incl. voedingsadapter en RJ-45 Ethernet-kabel), rookmelder (incl. CR123A-batterij, schroeven, resetpen en 3M-tape), lekkagemelder (incl. CR123A-batterij), deur- en raamsensor (incl. CR2032 Batterij, schroef, resetpen en 3M tape/spons), bewegingsmelder (incl. CR2450 batterij, schroeven en 3M tape), snelstartgids, garantiekaart, sticker
Garantie	2 jaar (levensduur: 2 jaar)

INSTALLATIE EN CONFIGURATIE²

1. Pak de Controle Gateway uit en sluit deze aan op de stroombron met behulp van de voedingsadapter.
2. Verbind je smartphone met het Wi-Fi netwerk (2,4 GHz) en log in op je **Perenio Smart** app-account (of download de mobiele applicatie via Google Play of Apple Store en maak een nieuw gebruikersaccount aan). Klik vervolgens op het pictogram "+" in het tabblad "Apparaten" en volg de verbindingsinstructies op het scherm.
3. Pak de melders uit en schakel ze in door de isolatiestrips van de batterijen te verwijderen (de LED gaat knipperen). Klik vervolgens op het pictogram "+" en volg de verbindingsinstructies op het scherm.
4. Klik op de afbeelding van de Control Gateway op het tabblad "Apparaten" om de functionaliteit ervan te beheren.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het apparaat MAG NIET worden uitgeschakeld of losgekoppeld van het net gedurende minstens **5 minuten** nadat de RESET-knop werd ingedrukt, en gedurende minstens **10 minuten** nadat het firmware-updateproces is gestart. Apparaten mogen niet buitenshuis worden geïnstalleerd of worden blootgesteld aan vocht, stof, zeelucht, enz. De opslag- en vervoeromstandigheden alsook het bedrijfstemperatuurbereik moeten in acht genomen worden. Het is niet toegestaan om het apparaat te laten vallen, te werpen, uit elkaar te halen of het zelf proberen te repareren.

VERHELPEN VAN STORINGEN

1. Initiële verbinding van de Controle Gateway met Wi-Fi is mislukt: herstel de fabrieksinstellingen door de resetknop 10 seconden ingedrukt te houden terwijl de Controle Gateway is ingeschakeld.
2. Korte pieptonen nadat de rookmelder is ingeschakeld, of afwezig of zwak alarm: laag batterijniveau.
3. De status van de lekkagemelder verandert onverwachts naar "offline": laag batterijniveau, of de melder valt buiten het ZigBee-bereik.
4. De deur- en raamsensor wordt niet geactiveerd: de batterij is niet correct geplaatst of het batterijniveau is laag.
5. De bewegingsmelder gaat ineens af: laag batterijniveau of warmteafgifte in het gezichtsveld van de melder.

¹ Alle apparaten zijn alleen bedoeld voor de installatie binnenshuis.

² Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker. Voor actuele informatie en de volledige apparaatbeschrijving, het verbindingsproces, certificaten, garantie- en kwaliteitsproblemen, evenals de functionaliteit van de **Perenio Smart**-app, zie de relevante installatie- en bedieningshandleidingen die je kunt downloaden op perenio.com/documents. Alle handelsmerken en namen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Zie gebruiksvoorwaarden en fabricagedatum op de individuele verpakking. Gemaakt door *Perenio IoT Spol s.r.o.* (Na Dlouhem 79, Ricany - Jazbvice 251 01, Tsjechië). Gemaakt in China.

GENERELL INFORMASJON

Spesifikasjoner ¹	Wi-Fi, ZigBee (trådløs tilkobling på opptil 40 m). Gateway: DC 5 V/0,7 A (utgang), 5 W, 2,4 GHz. Sensorene er batteridrevne. Driftsforhold: fra 0°C til +40°C, opptil 85% RF
Funksjoner	Støtter skytjenester, samler inn og analyserer data fra 100 sensorer, oppdager rettidig lekkasjer og røyk, dør-/vinduskontroll, PIR-teknologi for å oppdage bevegelse, lavt strømforbruk, montering og installasjon uten verktøy
Leveringsomfang	Kontrollgateway (strømadapter og RJ-45-nettverkskabel inkludert), røyksensor (CR123A batteri, skruer, stift og 3M-tape inkludert), lekkasjesensor (CR123A batteri inkludert), dør- og vindussensor (CR2032 batteri, en skruer, en stift og 3M-tape/pakning inkludert), bevegelsessensor (batteri CR2450, skruer og 3M-tape inkludert), kort bruksanvisning, garantikort, etikett
Garanti	3 år (levetid: 3 år)

INSTALLASJON OG OPPSETT ²

1. Pakk ut gatewayen og koble den til strømmettet ved hjelp av strømadapteren.
2. Koble smarttelefonen til Wi-Fi (2,4 GHz) og logg på **Perenio Smart**-appkontoen din (eller last ned appen fra Google Play eller Apple Store og registrer en ny brukerkonto). Klikk deretter på "+"-ikonet og følg tilkoblingsinstruksjonene på skjermen.
3. Pakk ut sensorene, åpne dekslene og fjern beskyttende filmer på batteriene slik at sensorene slås på (LED-indikatorerne vil blinke). Klikk på "+"-ikonet og følg tilkoblingsinstruksjonene på skjermen.
4. Klikk på det respektive bildet i fanen Enheter for å styre gatewayen eller en av sensorene.

REGLER FOR SIKKER BRUK

Det er ikke tillatt å koble gatewayen fra strømforsyningen innen **5 minutter** etter at du har nullstilt innstillingene (trykk på nullstill-knappen) og innen **10 minutter** etter at fastvareoppdateringen har begynt. Ikke installer enheten utendørs; ikke utsett enhetene for fuktighet, støv, sjøløst osv. Overhold forhold for lagring og transport av enhetene, samt temperaturforhold. Det er ikke tillatt å la enhetene falle, kaste dem, ta enhetenes deler fra hverandre, samt forsøke å reparere dem på egen hånd.

FEILSØKING

1. Den første tilkoblingen av gatewayen til Wi-Fi er mislykket: nullstill innstillingene ved å trykke og holde nullstill-knappen i 10 sekunder mens gatewayen er på.
2. Korte lydsignaler etter at røyksensoren slås på eller det er ikke noe/svakt signal: det er lavt batterinivå.
3. Lekkasjesensoren går plutselig offline: det er lavt batterinivå eller sensoren er utenfor ZigBee-rekkevidde.
4. Dør- og vindussensoren fungerer ikke: batteriet er satt inn feil eller det er lavt batterinivå.
5. Bevegelsessensoren utløses plutselig: det er lavt batterinivå eller det finnes varmeavgivelse i sensorens synsfelt.

¹ Enheterne er for innendørs installasjon.

² All informasjonen heri kan endres uten forhåndsvarsel sendt til brukere. Aktuell informasjon og detaljert enhetsbeskrivelse, informasjon om tilkoblingsprosessen, sertifikater, selskaper som behandler garanti- og kvalitetsproblemer, samt informasjon om app-funksjonaliteten til **Perenio Smart**, kan du finne i bruksanvisningene som er tilgjengelige for nedlasting på perenio.com/documents. Alle varemærker og navn heri tilhører sine respektive eiere. Se driftsforhold og produksjonsdato på emballasjen. Produsert av *Perenio IoT spol s r.o.* (Na Dlouhem 79, Ruciana - Jazlovce 251 01, Tsjekkia). Laget i Kina.

INFORMACJE OGÓLNE

Właściwości ¹	Wi-Fi, ZigBee (odległość połączenia bezprzewodowego: do 40 m). Centrum Sterowania: 5 V prądu stałego/0,7 A (wyjście), 5 W, 2,4 GHz. Czujniki są zasilane bateryjnie. Warunki działania: od 0°C do +40°C, wilgotność względna powietrza do 85%
Funkcje	Obsługa usług przechowywania danych w chmurze, gromadzenie i analiza danych od 100 czujników, terminowe wykrywanie przecieków i dymu, kontrola otwierania drzwi/okien, technologia wykrywania ruchu PIR, niskie zużycie energii, instalacja bez użycia narzędzi
Kompletność	Centrum sterowania (zasilacz i kabel sieciowy RJ-45 w zestawie), czujnik dymu (bateria CR123A, śruby, szpilka i taśma 3M w zestawie), czujnik przecieku (bateria CR123A w zestawie), czujnik otwarcia (bateria CR2032, śruba, szpilka i taśma 3M w zestawie), czujnik ruchu (bateria CR2450, śruby i taśma 3M w zestawie), krótka instrukcja użytkownika, karta gwarancyjna, nalepka.
Gwarancja	2 lata (okres użytkowania: 2 lata)

USTAWIENIE I SKONFIGUROWANIE²

1. Rozpakuj Centrum Sterowania i podłącz je do sieci elektrycznej za pomocą zasilacza.
2. Podłącz swój smartfon do sieci Wi-Fi (2,4 GHz) i załóż się do swojego konta w aplikacji **Perenio Smart** (albo pobierz aplikację z Google Play lub Apple Store i utwórz nowe konto). Kliknij ikonę „+” na zakładce „Urządzenia” i postępuj zgodnie z instrukcjami połączenia wyświetlanymi na ekranie.
3. Rozpakuj czujniki, otwórz osłonę i usuń folię zabezpieczającą baterię, aby je włączyć (lampa zacznie migać). Naciśnij ikonę „+” i postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania na ekranie.
4. Aby sterować CS lub czujnikiem, należy kliknąć na jego obrazek w zakładce „Urządzenia”.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie nie może być odłączone od zasilania w ciągu **5 minut** po zresetowaniu (naciśnięcie przycisku RESET) oraz w ciągu **10 minut** po rozpoczęciu procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie wolno instalować tego urządzenia na zewnątrz lub wystawiać go na działanie wilgoci, kurzu, powietrza morskigo itp. Należy zwrócić uwagę na warunki magazynowania i transportu urządzenia oraz na temperaturę roboczą. Nie wolno upuszczać, rzucać, demontować ani próbować samodzielnie naprawiać tego urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Błąd przy pierwszym podłączeniu urządzenia CS do sieci Wi-Fi: Zresetuj ustawienia, przytrzymując przycisk resetowania przez 10 sekund, gdy urządzenie CS jest włączone.
2. Krótkie sygnały dźwiękowe po włączeniu czujnika dymu lub brak sygnału/słaby sygnał dźwiękowy: Niski poziom baterii.
3. Czujnik przecieku znika z sieci: niski poziom baterii lub czujnik przebywa poza zasięgiem ZigBee.
4. Czujnik otwarcia nie działa: nieprawidłowo zainstalowana bateria lub niski poziom baterii.
5. Czujnik ruchu zaczyna działać znieacka: niski poziom baterii lub promieniowanie ciepłe w polu widzenia czujnika.

¹ Zaleca się instalacja urządzenia w pomieszczeniach.

² Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia użytkowników. Aktualne informacje i szczegółowy opis urządzenia, a także proces podłączenia, certyfikaty, informacje o firmach przyjmujących reklamacje jakościowe i gwarancyjne oraz funkcje aplikacji **Perenio Smart** zawarte są w instrukcjach dostępnych do pobrania na stronie perenio.com/documents. Wszystkie znaki towarowe i ich nazwy są własnością ich odpowiednich właścicieli. Warunki użytkowania i data produkcji znajdują się na opakowaniu. Producent: *Perenio IoT spol s r.o.* (Na Dlouhem 79, Ricany – Jazlovce 251 01, Czech Republic). Wyprodukowano w Chinach.

INFORMATII GENERALE

Caracteristici ¹	Wi-Fi, ZigBee (distanța de conexiune wireless: până la 40 de metri). Control Gateway: 5 V curent continuu/0,7 A (ieșire), 5 W, 2,4 GHz. Senzorii sunt alimentați de la baterii. Condiții de funcționare: de la 0°C până la +40°C, până la 85% umiditate relativă
Funcții	Suportul serviciilor cloud, colectarea și analiza datelor de la 100 de senzori, detectarea scurgerilor și a fumului în timp util, controlul deschiderii ușii/ferestrei, tehnologia PIR de detectare a mișcării, consum redus de energie, instalare fără scule
Set de livrare	Control Gateway (adaptor de alimentare și cablu Ethernet RJ-45 V incluse în kit), senzor de fum (baterie CR123A, șuruburi, pin și bandă 3 m incluse în kit), senzor de scurgere (baterie CR123A inclusă în kit), senzor de deschidere (baterie CR2032, șurub, pin de resetare și bandă/garnitură 3 m incluse în kit), senzor de mișcare (baterie CR2450, șuruburi și bandă 3 m incluse în kit), scurt ghid de utilizare, certificat de garanție, sticker
Garanție	2 ani (durata de funcționare: 2 ani)

INSTALARE ȘI CONFIGURARE²

1. Despachetați Control Gateway și conectați-l la rețeaua electrică, utilizând adaptorul de alimentare.
2. Conectați telefonul smartphone la rețeaua Wi-Fi (2,4 GHz) și accesați contul de utilizator **Perenio Smart** (sau descărcați aplicația de pe Google Play sau Apple Store și creați un cont nou). Apăsăți pe pictograma "+" din tabul "Dispozitive" și urmați instrucțiunile de conectare, specificate pe ecran.
3. Despachetați senzorii, deschideți capacele din spate și scoateți banda izolatoare a bateriilor, astfel încât acestea să se pornească (v-a clipi indicatorul LED). Apăsăți pe pictograma "+" și urmați instrucțiunile de conectare, specificate pe ecran.
4. Pentru controlul Control Gateway sau senzorului, apăsați pe imaginea acestuia în tabul "Dispozitive".

REGULI DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu este permisă deconectarea Controlului Gateway de la rețeaua de alimentare timp de **5 minute** după resetarea setărilor (apăsarea butonului RESET) și timp de **10 minute** după începerea procesului de actualizare a firmware-ului. Dispozitivele nu trebuie instalate în aer liber sau expuse la umiditate, praf, aer marin etc. Respectați condițiile de depozitare și transport a dispozitivelor, precum și intervalul de temperaturi de funcționare. Nu este permisă scăparea, aruncarea sau dezasamblarea dispozitivelor, precum și încercarea de a le repara independent.

DEPANARE

1. Eroare la prima conexiune CG la rețeaua Wi-Fi: resetați setările, ținând apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde când CG este activat.
2. Semnale sonore scurte după pornirea senzorului de fum, sau lipsa de semnal/semnal slab: nivel scăzut al bateriei.
3. Senzorul de scurgere dispare brusc din rețea: nivel scăzut al bateriei, sau senzorul este în afara zonei de acțiune ZigBee.
4. Senzorul de deschidere nu se declanșează: bateria este instalată încorect sau nivel scăzut al bateriei.
5. Senzorul de mișcare se declanșează brusc: nivel scăzut al bateriei sau emisie de căldură în câmpul de vizualizare a senzorului.

¹ Dispozitivele sunt destinate pentru instalarea în cameră.

² Toate informațiile, conținute în acest document, pot fi modificate fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Pentru informații actuale și detalii despre descrierea și specificațiile dispozitivului, procesul de conectare, certificate, informațiile despre companiile, care acceptă reclamațiile privind calitatea și garanția, precum și, de asemenea, despre funcțiile aplicației **Perenio Smart**, consultați instrucțiunile disponibile pentru descărcare pe link-ul perenio.com/documents. Toate mărcile comerciale și numele indicate aparțin proprietarilor respectivi. Condițiile de utilizare și data de producție sunt indicate pe ambalaj. Producător: Perenio IoT spol s r.o. (Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovice 251 01, Republica Cehă). Produs în China.

GENERELL INFORMATION

Specifikationer ¹	Wifi, ZigBee (avstånd för trådlös anslutning: upp till 40 m). Kontrollcenter: likström 5 V/0,7 A (utgång), 5 W, 2,4 GHz. Sensorerna drivs av batterier. Driftförhållanden: från 0°C till +40°C, upp till 85% relativ luftfuktighet
Funktioner	Stöd för molntjänster, datainsamling och dataanalys från 100 sensorer, snabb läckage och rökdetektering, kontroll av dörr-/fönsteröppning, PIR-rörelsedetekteringsteknik, låg strömförbrukning, verktygsfri installation
Leveransinnehåll	Kontrollcenter (nätadapter och RJ-45 nätverkskabel inkl.), rökdetektor (CR123A batteri, skruvar, stift och 3M tejp inkl.), läckagesensor (CR123A batteri inkl.), öppningssensor (CR2032 batteri, skruv, stift och 3M tejp/tätning inkl.), rörelsesensor (CR2450 batteri, skruvar och 3M tejp inkl.), snabbstartsguide, garantikort, klistermärke
Garanti	3 år (livslängd: 3 år)

INSTALLATION OCH AVPASSNING²

1. Packa upp kontrollcentret och anslut det till ett eluttag med hjälp av strömadaptern.
2. Anslut din smartphone till ett wifi-nätverk (2,4 GHz) och logga in på kontot i den mobila applikation **Perenio Smart** (eller ladda ner appen i Google Play eller Apple Store och skapa ett nytt konto). Klicka på ikonen "+" på fliken "Enheter" och följ anslutningsinstruktionerna på skärmen.
3. Packa upp sensorerna, öppna lock och ta bort batteriets isoleringsremsa så att de slås på (ljusindikator ska blinka). Klicka på ikonen "+" och följ anslutningsinstruktionerna på skärmen.
4. För att styra kontrollcentret eller sensorn, klicka på dess bild i fliken "Enheter".

REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Kontrollcentret får inte kopplas bort från elnätet i minst **5 minuter** efter att du har återställt inställningarna (tryck på RESET-knappen), samt i minst **10 minuter** efter att firmwareuppdateringsprocessen startat. Installera inte enheterna utomhus; utsätt dem inte för fukt, damm, havsluft osv. Observera enheternas lagrings- och transportförhållanden, samt driftstemperaturen. Tappa inte, kasta inte, ta isär inte, försök inte att reparera enheterna själv.

FELSÖKNING

1. Fel vid anslutning av kontrollcentret till wifi för första gången: återställ inställningarna genom att hålla ner återställningsknappen i 10 sekunder när kontrollcentret är påslagen.
2. Korta pip efter att rökdetektorn slås på, eller ingen/svag signal: låg batterinivå.
3. Läckagesensorn är oväntat "bortkopplad": batteriet är lågt eller sensorn är utom ZigBee-täckningen.
4. Öppningssensorn fungerar inte: batteriet är felaktigt installerat eller batteriet är lågt.
5. Rörelsesensorn utlöses oväntat: låg batterinivå eller värmeemission i sensorns synfält.

¹ Enheterna är avsedda för inomhusinstallation.

² All information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande till användarna. Aktuell information och en detaljerad beskrivning av enheten, samt anslutningsprocessen, certifikat, information om företag som accepterar kvalitetsanspråk och garantier, samt funktionerna av **Perenio Smart**-applikationen finns i tillgängliga för nedladdning på länken perenio.com/documents. Alla varumärken som nämns och deras namn tillhör sina respektive ägare. Driftförhållandena och tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Tillverkare: Perenio IoT spol s r.o. (Tjckien, Ricany - Jazlovce 251 01, Na Dlouhem 79). Gjord i Kina.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Technické údaje ¹	Wi-Fi, ZigBee (vzdialenosť pre bezdrôtové pripojenie: do 40 m). Ovládacie centrum: 5 V stejnosmerného prúdu/0,7 A (výstup), 5 W, 2,4 GHz. Sensory sú napájané z batérie. Prevádzkové podmienky: 0°C až +40°C, relatívna vlhkosť až 85%
Funkcii	Podpora cloudových služieb, zber a analýza dát zo zariadení (až 100 senzorov), včasná detekcia úniku vody a dymu, kontrola otvárania dverí/okien, technológia detekcie pohybu PIR, nízka spotreba energie, inštalácia bez použitia nástrojov
Sada dodavky	Ovládacie centrum (nabíjačka a sieťový kábel RJ-45.), senzor dymu (batéria CR123A, skrutky, čap a páska 3M v súprave), senzor úniku kvapaliny (batéria CR123A v súprave), senzor otvorenia (batéria CR2032, skrutky, čap a páska/vložka 3M v súprave), senzor pohybu (batéria CR2450, skrutky a 3M páska v súprave), príručka pre rýchly štart, záručný list, nálepka
Záruka	2 roky (životnosť: 2 roky)

INŠTALÁCIA A NASTAVENIE²

1. Rozbalte ovládacie centrum a pripojte ho k elektrickej sieti pomocou nabíjačky.
2. Pripojte smartphone k sieti Wi-Fi (2,4 GHz) a vojdete na aplikačný účet mobilnej aplikácie „**Perenio Smart**“ (alebo si stiahnite aplikáciu z Google Play alebo Apple Store a vytvorte si nový účet). Kliknite na ikonu „+“ na karte „Zariadenia“ a postupujte podľa pokynov na pripojenie, uvedených na obrazovke.
3. Rozbalte snímače otvorením krytov a odstránením izolačného pásu batérie tak, aby sa rozsvietili (svetelný indikátor bude blikať). Kliknite na ikonu „+“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Ak chcete riadiť OC alebo senzor kliknite na jeho obrázok na karte „Zariadenia“.

POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVANIU

Nie je dovolené odpojiť ovládacie centrum od zdroja napájania **do 5 minút** po nulovaní nastavenia (stlačenie tlačidla RESET) a v priebehu **10 minút** po spúšťaní procesu aktualizácie firmvéru. Neinštalujte prístroje vonku a nevystavujte ich vlhkosti, prachu, morskému vzduchu, t. d. Dodržiavajte podmienky skladovania a prepravy zariadenia, ako aj teplotný režim prevádzky. Prístroje nepušťte, nerozoberajte a neskúšajte ho sami opraviť.

ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH

1. Chyba prvého pripojenia OC do Wi-Fi: resetujte nastavenia podržaním resetovacieho tlačidla po dobu 10 sekúnd pri zapnutom OC.
2. Krátke pípnutie po zapnutí senzora dymu alebo žiadny / slabý signál: nízka úroveň nabitia batérie.
3. Senzor úniku kvapaliny zmizol zo siete: slabá batéria alebo senzor mimo dosahu oblasti pôsobenia ZigBee.
4. Senzor otvorenia nefunguje: batéria je nesprávne vložená alebo je batéria slabá.
5. Senzor pohybu sa náhle spustí: nízka úroveň nabitia batérie alebo tepelné žiarenie v oblasti prehliadky senzora.

¹ Zariadenia sú určené na vnútornú inštaláciu.

² Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia používateľom. Aktuálne informácie a podrobný popis zariadenia, ako aj proces pripojenia, certifikáty, informácie o spoločnostiach prijímajúcich nároky na kvalitu a záruku, ako aj funkcie aplikácie „Perenio Smart“ sú obsiahnuté v pokynoch, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na odkaze [perenio.com/documents](#). Všetky uvedené ochranné známky a ich názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. Prevádzkové podmienky a dátum výroby sú uvedené na obale. Výrobca: *Perenio IoT spol s r.o.* (Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovce 251 01, Česká Republika). Vyrobené v Číne.

GENEL BİLGİ

Özellikler ¹	Wi-Fi, ZigBee (kablolu bağlantı mesafesi: 40 m'ye kadar). Kontrol Merkezi: DC 5 V/0.7 A (çıkış), 5 W, 2.4 GHz. Sensörler pille çalışır. Çalışma koşulları: 0°C ila +40°C, %85'e kadar bağıl nem
Fonksiyonlar	Bulut hizmetleri, 100 sensörden veri toplama ve analizi, sızıntı ve dumanın erken tespiti, kapı/pencere kontrolü, PIR hareket algılama teknolojisi, düşük güç tüketimi, aleziz kurulumu destekler
Teslimat takımı	Kontrol merkezi (güç adaptörü ve RJ-45 ağ kablosu dahil), duman dedektörü (CR123A pil, vidalar, 3M pim ve bant dahil), sızıntı sensörü (CR123A pil dahil), açma sensörü (CR2032 pil, vida, 3M pim ve bant/rondela dahil), hareket sensörü (CR2450 pil, 3M vidalar ve bant dahil), hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı, etiket
Garanti	2 yıl (hizmet ömrü: 2 yıl)

KURULUM VE AYARLAR²

1. Kontrol merkezini ambalajından çıkarın ve güç adaptörünü kullanarak şebekeye bağlayın.
2. Akıllı telefonunuzu bir Wi-Fi (2.4 GHz) ağına bağlayın ve **Perenio Smart** mobil uygulama hesabında oturum açın (veya uygulamayı Google Play veya Apple Store'dan indirin ve yeni bir hesap oluşturun). "Cihazlar" sekmesindeki "+" simgesine tıklayın ve ekrana bağlanmak için talimatları izleyin.
3. Kapakları açarak ve pilin yalıtım şeridini açmaları için çıkararak sensörleri ambalajından çıkarın (gösterge ışığı yanıp sönecektir). "+" simgesine tıklayın ve ekrandaki bağlantı talimatlarını izleyin.
4. Kontrol merkezini veya sensörü kontrol etmek için, "Cihazlar" sekmesindeki resmine tıklayın.

GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

Ayarları sıfırladıktan sonra (SIFIRLA düğmesine basarak) **5 dakika** içerisinde ve aygıt yazılımı güncelleme işlemleri başladıktan sonra **10 dakika** içinde kontrol merkezinin güç kaynağından bağlantısını kesilmesine izin verilmez. Cihazları dış mekana kurmayın ve nem, toz, deniz havası vb. Maruz bırakmayın. Cihazlarını depolama ve nakliye koşullarına ve ayrıca çalışma sıcaklık rejimine uyun. Cihazları kendi başınıza düşürmeyin, atmayın, sökmeyin veya onarmaya çalışmayın.

ARIZALARIN GİDERİLMESİ

1. Kontrol merkezinin Wi-Fi'ye ilk bağlantısının hatası: Kontrol merkezi açıkken sıfırlama düğmesini 10 saniye basılı tutarak ayarları sıfırlayın.
2. Duman sensörünü açtıktan sonra kısa bir sesi veya sinyal yok/zayıf: düşük pil seviyesi.
3. Sızıntı sensörü ağdan kayboluyor: düşük pil seviyesi veya sensör ZigBee menzilin dışında.
4. Açma sensörü çalışmıyor: pil yanlış takılmış veya pil zayıf.
5. Hareket sensörü aniden tetikleniyor: düşük pil seviyesi veya sensörün görüş alanında ısı yayımı.

¹ Cihazlar için mekan kurulumu için tasarlanmıştır.

² Bu belgede yer alan tüm bilgiler, kullanıcılara önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel cihaz ayrıntıları ve ayrıntılarını yanı sıra bağlantı süreci, sertifikalar, QA/Garanti talepleri ve **Perenio Smart** uygulama özellikleri için perenio.com/documents adresinden indirilebilecek talimatlara bakın. Bahsedilen tüm ticari markalar ve isimleri, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Ambalaj üzerinde çalışma koşulları ve üretim tarihi belirtilmiştir. Üretici: "Perenio IoT spol s r. o." (Çek Cumhuriyeti, Ricany - Jazlovice 251 01, Na Dlouchem, 79). Çin yapımı.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Характеристики ¹	Wi-Fi, ZigBee (відстань для бездротового підключення: до 40 м). Центр керування: 5 В постійного струму/0,7 А (вихід), 5 Вт, 2,4 ГГц. Датчики працюють від батарейок. Умови експлуатації: від 0°C до +40°C, до 85% відносної вологості
Функції	Підтримка хмарних служб, збір і аналіз даних зі 100 датчиків, своєчасне виявлення протікання і диму, контроль відкриття дверей/вікна, PIR-технологія виявлення руху, низьке енергоспоживання, встановлення без інструментів
Комплект поставки	Центр керування (блок живлення та мережевий кабель RJ-45 в комп.), датчик диму (батарейка CR123A, шурупи, штифт і стрічка 3М в комп.), датчик протікання (батарейка CR123A в комп.), датчик відкриття (батарейка CR2032, шуруп, штифт і стрічка/прокладка 3М в комп.), датчик руху (батарейка CR2450, шурупи і стрічка 3М в комп.), короткий посібник користувача, гарантійний талон, наклейка
Гарантія	2 роки (термін служби: 2 роки)

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ²

- Розпакувати центр керування і підключити його до електричної мережі за допомогою адаптера живлення.
- Підключити смартфон до мережі Wi-Fi (2,4 ГГц) і увійти в обліковий запис мобільного додатка «**Perenio Smart**» (або завантажити додаток в Google Play або Apple Store і створити новий обліковий запис). Натиснути на іконку «+» у вкладці «Пристрої» і слідувати інструкціям по підключенню, зазначеним на екрані. Завершити процес підключення.
- Розпакувати датчики, для чого відкрити кришки і витягти ізолюючу смужку батарейки, щоб вони увімкнулися (блимне світлової індикатор). Натиснути на іконку «+» і слідувати інструкціям по підключенню, зазначеним на екрані.
- Для управління ЦК або датчиком слід натиснути на його зображення у вкладці «Пристрої».

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ


Не допускається відключати пристрій від мережі живлення протягом **5 хвилин** після скидання налаштувань (натискання кнопки RESET) і протягом **10 хвилин** після запуску процесу оновлення прошивки. Не встановлювати пристрій поза приміщення і не піддавати його впливу вологи, пилу, морського повітря тощо. Дотримуватися умов зберігання і транспортування пристрою, а також температурного режиму експлуатації. Не упускати, не кидати, не розбирати пристрій і не намагатися полагодити його самостійно.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Помилка першого підключення ЦК до Wi-Fi: скинути налаштування, утримуючи кнопку скидання протягом 10 сек при увімкненому ЦК.
- Короткі звукові сигнали після включення датчика диму або відсутній/слабкий сигнал: низький рівень заряду батареї.
- Датчик протікання пропадає з мережі: низький рівень заряду батареї, або датчик поза зоною дії ZigBee.
- Датчик відкриття не спрацьовує: неправильно встановлена батарейка або низький заряд батарейки.
- Датчик руху раптово спрацьовує: низький рівень заряду батареї або теплове випромінювання в зоні огляду датчика.

¹ Пристрій призначений для встановлення в приміщенні.

² Вся інформація, що міститься в цьому документі, може бути змінена без попереднього сповіщення користувачів. Актуальні відомості та докладний опис пристрою, а також процес підключення, сертифікати, відомості про компанію, які приймають претензії щодо якості та гарантії, а також функціональні можливості додатку «**Perenio Smart**» містяться в інструкціях, доступних для скачування за посиланням perenio.com/documents. Всі торгові марки та їхні назви є власністю їх відповідних власників. Умови експлуатації і дата виробництва вказані на упакуванні. Виробник: «Переню ІоТ спол с р.о.» (Чехія, Ржніані - Ягловце 251 01, На Длухі, 79). Зроблено в Китаї.



- 1** EN LED Indicators RU Светодиоды BG Светодиоди CZ LED diody DE LED ES Indicador LED FR Diodes LED GR Ενδεικτικές Λυχνίες LED IT Indicatori LED KZ Жарықдиодтар LT Šviesos diodai LV Gaismas diodes NL LED-indicator NO LED-indikatorer PL Wskaźniki LED RO Indicatoroare LED-uri SE Lysdioder SK LED diody TR LED göstergeler UA Світлодіоди
- 2** EN Power Button RU Кнопка питания BG Бутон за включване CZ Tlačítko napájení DE Power-Taste ES Botón de inicio/apagado FR Bouton d'alimentation GR Πλήκτρο τροφοδοσίας IT Pulsante di alimentazione KZ Қуат беру түймесі LT Maitinimo mygtukas LV Ieslēgšanas poga NL Aan/uit-knop NO På-knappen PL Przycisk zasilania RO Buton de alimentare SE Strömbrytare SK Tlačidlo napájania TR Besleme düğmesi i UA Кнопка живлення
- 3** EN Button - Indicator RU Кнопка - индикатор BG Бутон - индикатор CZ Tlačítko - indikátor DE Taste - Indikator ES Botón indicador FR Bouton - indicateur GR Πλήκτρο - ενδεικτική λυχνία IT Pulsante - Indicatore KZ Батырма - индикатор LT Mygtukas-indikatorius LV Poga - indikators NL Knop - Indicator NO Knapp - indikator PL Przycisk-wskaźnik RO Buton-indicator SE Knapp-indikator SK Tlačidlo - indikátor TR Düğme UA Кнопка - индикатор
- 4** EN Reset button RU Кнопка сброса BG Бутон за рестартиране CZ Resetovací tlačítko DE Reset-Taste ES Botón de reinicio FR Bouton de réinitialisation GR Πλήκτρο επαναφοράς IT Pulsante di ripristino KZ Арылт батырмасы LT Atkūrimo mygtukas LV Atestāšanās poga NL Reset-knop NO Nullstillknappen PL Przycisk resetowania RO Buton de resetare SE Återställningsknapp SK Tlačidlo reštart TR Sıfırlama düğmesi UA Кнопка скидання
- 5** EN Speaker RU Динамик BG Говорител CZ Reproduktor DE Lautsprecher ES Altavoz FR Haut-parleur GR Ήχοι IT Altoparlante KZ Динамик LT Dinamikas LV Skaļrunis NL Luidspreker NO Hoyttaler EN Pluosiönk RO Difuzor SE Högtalare SK Reproduktor TR Hoparlör UA Динамік
- 6** EN LED Indicator RU Светодиод BG Светодиод CZ LED indikátor DE LED ES Indicador LED FR Diode LED GR Ενδεικτική Λυχνία LED IT Indicatore LED KZ Жарықдиод LT Šviesos diodas LV Gaismas diode NL LED-indicator NO LED-indikator PL Wskaźnik LED RO Indicator LED SE Lysdiod SK LED diod TR LED ışığı UA Світлодіод
- 7** EN Sensor RU Датчик BG Сензор CZ Sensor DE Sensor ES Sensor FR Capteur GR Αισθητήρας IT Sensore KZ Датчик LT Jutiklis LV Sensors NL Sensor NO Sensor PL Czujnik RO Senzor SE Sensor SK Senzor TR Sensör UA Датчик
- 8** EN Magnet RU Магнит BG Магнит CZ Magnet DE Magnet ES Imán FR Aimant GR Μαγνήτης IT Magnete KZ Магнит LT Magnetas LV Magnēts NL Magneet NO Magnet PL Magnes RO Magnet SE Magnet SK Magnet TR Mıknabıs UA Магніт
- 9** EN LED Indicator RU Светодиод BG Светодиод CZ LED indikátor DE LED ES Indicador LED FR Diode LED GR Ενδεικτική Λυχνία LED IT Indicatore LED KZ Жарықдиод LT Šviesos diodas LV Gaismas diode NL LED-indicator NO LED-indikator PL Wskaźnik LED RO Indicator LED SE Lysdiod SK LED diod TR LED ışık UA Світлодіод
- 10** EN PIR Sensor RU PIR-сенсор BG PIR-сензор CZ PIR-senzor DE PIR-Sensor ES Sensor PIR FR PIR-capteur GR PIR-αισθητήρας IT Sensore PIR KZ PIR-сенсор LT PIR-sensorius LV PIR-sensors NL PIR-sensor NO PIR-sensor PL Czujnik PIR RO Senzor PIR SE PIR-sensor SK PIR-sensor TR PIR sensörü UA PIR-сенсор

Place QR Code
INSIDE THE OUTLINE
35 mm x 35 mm



Perenio Smart:
Building Management
System



perenio.com

